



mElewacje

PAWEŁ SKROBACZ

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU BELEK **DEKORACYJNYCH**

Skracanie i przycinanie belek, desek lub konsol wykonywać przy pomocy ręcznych narzędzi do cięcia drewna i gęstym uzębieniu. Przy niewielkich wycięciach można stosować ostry i sztywny nóż. Krawędzie po cięciu należy wygładzić papierem ściernym o ziarnistości 60-100.

WARIANT PIERWSZY:

- odpowiednio przyciąć belki lub deski, sprawdzić dopasowanie elementów
- nałożyć klej z kartusza na powierzchnie montażowe (zalecany polimerowy lub poliuretanowy klej montażowy)
- klejone do sufitu belki / deski podeprzeć do czasu związania kleju (przed klejeniem należy sprawdzić czas wiązania kleju)
- poprzeczne belki lub deski mocować po całkowitym wyschnięciu kleju mocującego elementy główne
- jako ostatni element przyklejamy konsolety i obręcze jw.

WARIANT DRUGI:

- odpowiednio przyciąć belki lub deski, sprawdzić dopasowanie elementów
- przygotować odpowiednio elementy drewniane o wymiarach umożliwiających włożenie do wewnętrznej przestrzeni belki.
- zamocować elementy drewniane w odpowiednich miejscach na suficie przy pomocy wkrętów w odległościach do 1 m od siebie
- ułożyć belkę na wcześniej przygotowanej konstrukcji i zamocowanie wkrętami na pionowej ścianie